

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инов. № дубл.

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инов. № подл.

### "НА ИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЁМ ВЕСОВОГО ТЕРМИНАЛА"

X1	
Цепь	➤
	1
TXD	2
RXD	3
	4
	5
	6
GND	7
	8
C	9
	10
	11
	12
B	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
A	25

DB-25F



### "НА ДУБЛИРУЮЩЕЕ ТАБЛО BT75 (BT-100)"

X4	
←	Цепь
+24В	1 +24В
-24В	2 -24В
	3
	4
A	5 A
B	6 B
-24В	7 КОРПУС

2РМ18КПН7Г1В1

### "ИНТЕРФЕЙС RS-485"

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Подключение BT-75 (BT-100) к весовому терминалу Схема электрическая принципиальная	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Южин					O1			
Пров.	Афанасьев					Лист	Листов 1		
Н. контр.					Без адаптера АИЗ, без связи с компьютером DB-25, RS-485				
Утв.	Афанасьев				ЗАО "ВИК "Тензо-М" R1				