

"НА ИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЁМ
ВЕСОВОГО ТЕРМИНАЛА"

X1	
Цепь	№
	1
RXD	2
TXD	3
	4
GND	5
	6
A	7
B	8
C	9

DB-9F

"-24В"

"+24В"

A
B
-24В

-24В

+24В

"ИНТЕРФЕЙС RS-485"

"НА ДУБЛИРУЮЩЕЕ ТАБЛО
BT75 (BT-100)"

X4	
№	Цепь
1	+24В
2	-24В
3	
4	
5	A
6	B
7	КОРПУС

+24В

-24В

A

B

-24В

2PM18КПН7Г1В1

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
					O1		
Разраб.		Южин					
Пров.		Афанасьев					
Н. контр.							
Утв.		Афанасьев					
Подключение BT-75 (BT-100) к весовому терминалу Схема электрическая принципиальная					Лист	Листов 1	
					Без адаптера АИЗ, без связи с компьютером DB-9, RS-485		