

"НА ИНТЕРФЕЙСНЫЙ РАЗЪЁМ
ВЕСОВОГО ТЕРМИНАЛА"

Цепь	>
	1
TXD	2
RXD	3
	4
	5
	6
GND	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

DB-25F

TXD
RXD
GND

"ИНТЕРФЕЙС RS-232C"

АДАПТЕР ИНТЕРФЕЙСНЫЙ АИЗ

<<	Цепь
1	TXD
2	RXD
3	TXD
4	GND
5	GND
6	
7	
8	
9	

DB-9F

Цепь	<<<
+Упит	1
	2
	3
	4
	5
	6
-Упит	7
	8
	9
	10
	11
	12
В	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
А	25

+24В

-24В

В

А

DB-25M

"НА ДУБЛИРУЮЩЕЕ ТАБЛО
BT75 (BT-100)"

<	Цепь
1	+24В
2	-24В
3	
4	
5	А
6	В
7	КОРПУС

2PM18КПН7Г1В1

"ИНТЕРФЕЙС RS-485"

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

- 1 ДЛИНА ЛИНИИ СВЯЗИ "АДАПТЕР АИЗ - ТЕРМИНАЛ" НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 10 МЕТРОВ.
- 2 ДЛИНА ЛИНИИ СВЯЗИ "АДАПТЕР АИЗ - ТАБЛО ДУБЛИРУЮЩЕЕ" НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 100 МЕТРОВ. ПРИ БОЛЕЕ ДЛИННОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ ПОДАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НА ТАБЛО С АДАПТЕРА АИЗ.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
					О1		
Разраб.		Южин					
Пров.		Афанасьев					
Н. контр.							
Утв.		Афанасьев					
Подключение BT-75 (BT-100) к весовому терминалу Схема электрическая принципиальная					Лист	Листов 1	
С адаптером АИЗ, без связи с компьютером DB-25, RS-232					ЗАО "ВИК "Тензо-М" R1		